

# Elektronisch slot SELO-B

## Inrichten van het slot door de systeembeheerder

Algemene slotinrichting (geldig voor alle gebruikers)	Individuele inrichting van het slot (gebruikers 1 t/m 39)																																													
<table border="1"><tr><td data-bbox="161 510 209 645" rowspan="2">Inrichten van de klok</td><td data-bbox="225 465 496 566">Datum</td><td data-bbox="523 510 683 533">dag / maand / jaar</td></tr><tr><td data-bbox="225 577 496 678">Tijd</td><td data-bbox="523 589 826 656">uren / minuten automatische overgang van zomer- naar wintertijd activeerbaar</td></tr><tr><td data-bbox="161 880 209 1126" rowspan="4">Instellen tijdfuncties</td><td data-bbox="225 701 496 801">Vastleggen van de lengte van de code</td><td data-bbox="523 734 635 757">7 of 8 cijfers</td></tr><tr><td data-bbox="225 824 496 913">Vertraagd openen</td><td data-bbox="523 857 738 902">tussen 0 en ten hoogste 99 minuten</td></tr><tr><td data-bbox="225 925 496 1003">Toegangs- schakelklok A</td><td data-bbox="523 925 810 992">max. 8 tijdvakken gekoppeld aan bepaalde weekdays, die iedere week worden herhaald</td></tr><tr><td data-bbox="225 1014 496 1093">Toegangs- schakelklok B</td><td data-bbox="523 1014 810 1081">max. 8 tijdvakken gekoppeld aan bepaalde weekdays, die iedere week worden herhaald</td></tr><tr><td data-bbox="161 1485 209 1664" rowspan="3">Wijziging bedrijfsmodus</td><td data-bbox="225 1104 496 1193">Blokkeren van bepaalde kalendertijdvakken</td><td data-bbox="523 1104 826 1171">ten hoogste 13 eenmalige feestdagen en ten hoogste 7 vaste feestdagen (tijdvakken)</td></tr><tr><td data-bbox="225 1216 496 1305">Terugstellen van alle tijdfuncties</td><td data-bbox="523 1238 738 1283">uitwissen van alle geblokkeerde tijdvakken</td></tr><tr><td data-bbox="225 1328 496 1417">Blokkeren codewijziging voor alle gebruikers</td><td data-bbox="523 1350 810 1417">een door de systeembeheerder ingevoerde code mag door de gebruikers niet worden gewijzigd</td></tr><tr><td data-bbox="225 1440 496 1529">Professional mode</td><td data-bbox="523 1485 778 1529">alle functies zijn beschikbaar (instelwaarden bij levering)</td></tr><tr><td data-bbox="225 1552 496 1641">Lite mode</td><td data-bbox="523 1574 802 1619">alleen eenvoudige basisfuncties zijn beschikbaar</td></tr></table>	Inrichten van de klok	Datum	dag / maand / jaar	Tijd	uren / minuten automatische overgang van zomer- naar wintertijd activeerbaar	Instellen tijdfuncties	Vastleggen van de lengte van de code	7 of 8 cijfers	Vertraagd openen	tussen 0 en ten hoogste 99 minuten	Toegangs- schakelklok A	max. 8 tijdvakken gekoppeld aan bepaalde weekdays, die iedere week worden herhaald	Toegangs- schakelklok B	max. 8 tijdvakken gekoppeld aan bepaalde weekdays, die iedere week worden herhaald	Wijziging bedrijfsmodus	Blokkeren van bepaalde kalendertijdvakken	ten hoogste 13 eenmalige feestdagen en ten hoogste 7 vaste feestdagen (tijdvakken)	Terugstellen van alle tijdfuncties	uitwissen van alle geblokkeerde tijdvakken	Blokkeren codewijziging voor alle gebruikers	een door de systeembeheerder ingevoerde code mag door de gebruikers niet worden gewijzigd	Professional mode	alle functies zijn beschikbaar (instelwaarden bij levering)	Lite mode	alleen eenvoudige basisfuncties zijn beschikbaar	<table border="1"><tr><td data-bbox="858 566 906 902" rowspan="3">Invoeren nieuwe gebruiker</td><td data-bbox="906 465 1169 566">Naam gebruiker</td><td data-bbox="1201 499 1393 521">ten hoogste 16 letters</td></tr><tr><td data-bbox="906 633 1169 723">Toegangsrecht gebruiker vastleggen</td><td data-bbox="1201 566 1513 790">1 = gebruiker is bevoegd het slot alleen te openen 1/2 = toegang alleen samen met een tweede persoon mogelijk 1/3 = toegang alleen samen met twee andere personen mogelijk 0 = het toegangsrecht van de gebruiker is tijdelijk opgeheven ADMI = de gebruiker fungeert als co-systeembeheerder</td></tr><tr><td data-bbox="906 790 1169 880">Invoeren code gebruiker</td><td data-bbox="1201 813 1481 857">de persoonlijke numerieke code van de gebruiker</td></tr><tr><td data-bbox="858 1014 906 1485" rowspan="4">Aantonen/wijzigen gegevens gebruiker</td><td data-bbox="906 902 1169 992">Bewaking d.m.v. de toegangsschakelklok</td><td data-bbox="1201 902 1497 992">A = instelwaarden schakelklok A B = instelwaarden schakelklok B - = niet geblokkeerd d.m.v. de schakelklok</td></tr><tr><td data-bbox="906 1037 1169 1126">Naam gebruiker</td><td></td></tr><tr><td data-bbox="906 1149 1169 1238">Toegangsrecht gebruiker vastleggen</td><td></td></tr><tr><td data-bbox="906 1261 1169 1350">Invoeren code gebruiker</td><td></td></tr><tr><td data-bbox="906 1373 1169 1462">Bewaking d.m.v. de toegangsschakelklok</td><td></td></tr><tr><td data-bbox="906 1507 1169 1597">Verwijderen gebruiker</td><td data-bbox="1201 1529 1481 1597">geheel verwijderen van een gebruiker zonder kennis van de geldige numerieke code</td></tr></table>	Invoeren nieuwe gebruiker	Naam gebruiker	ten hoogste 16 letters	Toegangsrecht gebruiker vastleggen	1 = gebruiker is bevoegd het slot alleen te openen 1/2 = toegang alleen samen met een tweede persoon mogelijk 1/3 = toegang alleen samen met twee andere personen mogelijk 0 = het toegangsrecht van de gebruiker is tijdelijk opgeheven ADMI = de gebruiker fungeert als co-systeembeheerder	Invoeren code gebruiker	de persoonlijke numerieke code van de gebruiker	Aantonen/wijzigen gegevens gebruiker	Bewaking d.m.v. de toegangsschakelklok	A = instelwaarden schakelklok A B = instelwaarden schakelklok B - = niet geblokkeerd d.m.v. de schakelklok	Naam gebruiker		Toegangsrecht gebruiker vastleggen		Invoeren code gebruiker		Bewaking d.m.v. de toegangsschakelklok		Verwijderen gebruiker	geheel verwijderen van een gebruiker zonder kennis van de geldige numerieke code
Inrichten van de klok		Datum	dag / maand / jaar																																											
	Tijd	uren / minuten automatische overgang van zomer- naar wintertijd activeerbaar																																												
Instellen tijdfuncties	Vastleggen van de lengte van de code	7 of 8 cijfers																																												
	Vertraagd openen	tussen 0 en ten hoogste 99 minuten																																												
	Toegangs- schakelklok A	max. 8 tijdvakken gekoppeld aan bepaalde weekdays, die iedere week worden herhaald																																												
	Toegangs- schakelklok B	max. 8 tijdvakken gekoppeld aan bepaalde weekdays, die iedere week worden herhaald																																												
Wijziging bedrijfsmodus	Blokkeren van bepaalde kalendertijdvakken	ten hoogste 13 eenmalige feestdagen en ten hoogste 7 vaste feestdagen (tijdvakken)																																												
	Terugstellen van alle tijdfuncties	uitwissen van alle geblokkeerde tijdvakken																																												
	Blokkeren codewijziging voor alle gebruikers	een door de systeembeheerder ingevoerde code mag door de gebruikers niet worden gewijzigd																																												
Professional mode	alle functies zijn beschikbaar (instelwaarden bij levering)																																													
Lite mode	alleen eenvoudige basisfuncties zijn beschikbaar																																													
Invoeren nieuwe gebruiker	Naam gebruiker	ten hoogste 16 letters																																												
	Toegangsrecht gebruiker vastleggen	1 = gebruiker is bevoegd het slot alleen te openen 1/2 = toegang alleen samen met een tweede persoon mogelijk 1/3 = toegang alleen samen met twee andere personen mogelijk 0 = het toegangsrecht van de gebruiker is tijdelijk opgeheven ADMI = de gebruiker fungeert als co-systeembeheerder																																												
	Invoeren code gebruiker	de persoonlijke numerieke code van de gebruiker																																												
Aantonen/wijzigen gegevens gebruiker	Bewaking d.m.v. de toegangsschakelklok	A = instelwaarden schakelklok A B = instelwaarden schakelklok B - = niet geblokkeerd d.m.v. de schakelklok																																												
	Naam gebruiker																																													
	Toegangsrecht gebruiker vastleggen																																													
	Invoeren code gebruiker																																													
Bewaking d.m.v. de toegangsschakelklok																																														
Verwijderen gebruiker	geheel verwijderen van een gebruiker zonder kennis van de geldige numerieke code																																													

### De volgende gegevens mogen door alle gebruikers worden ingevoerd en/of op het beeldscherm worden weergegeven

- Wijziging van de eigen numerieke code (tenzij deze door de systeembeheerder is geblokkeerd)
- Overzetten naar een andere van de 12 mogelijke talen op het beeldscherm (CZ, D, DK, E, F, GB, H, I, NL, P, PL, TR)
- Aantonen van de 1000 meest recente handelingen op het beeldscherm (alleen systeembeheerder)
- Aantonen van het ident nummer van het slot
- Aantonen van slottype en -versie
- Aantonen van de teller die aangeeft hoe vaak het slot is geopend