

SELO-B/BR - Funktionsübersicht

Programmierziel	Aufruf des Hauptmenüs durch Betätigen der Taste "Function" (M)	Auswahl im Hauptmenü durch Betätigen der Kursorfeiltasten	Auswahl im Untermenü durch Betätigen der Kursorfeiltasten	Eingabeaufforderung	Auswahl im Untermenü durch Betätigen der Kursorfeiltasten	Auswahl im Untermenü durch Betätigen der Kursorfeiltasten	Auswahl im Untermenü durch Betätigen der Kursorfeiltasten	Eingabeaufforderung	Eingabeaufforderung	Eingabeaufforderung	Ergebnis
Grundeinstellungen											
Umschalten zwischen Standardsystem und Reservesystem (nur bei SELO-BR)	"M"	<u>Menü</u> <u>Moduswechsel</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"			<u>Auswahl:</u> <u>Standardmodus</u> oder <u>Reservemodus</u> Bestätigung mit der Taste "Enter"						Modus wurde gewechselt. Handlungen im angewählten Modus können durchgeführt werden
Änderung der eingestellten Sprache	"M"	<u>Menü</u> <u>Sprache/Language</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl einer von 12 Sprachen, Bestätigung mit der Taste "On/Enter"								Sprache wurde geändert
Änderung der System-Uhrzeit	"M"	<u>Menü</u> <u>Zeitfunktionen..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Uhrzeit..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Admin. Code:</u> -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				-> Stunden eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	-> Minuten eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Uhrzeit wurde geändert
Änderung des System-Datums	"M"	<u>Menü</u> <u>Zeitfunktionen..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Datum..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Admin. Code:</u> -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				-> Tag eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	-> Monat eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	-> Jahr eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Datum wurde geändert
Einstellung der Zutrittszeiten bei den Timern A und/oder B	"M"	<u>Menü</u> <u>Zeitfunktionen..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Zutrittszeiten..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Admin. Code:</u> -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Zutrittszeiten..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Auswahl:</u> <u>Uhr-A</u> oder <u>Uhr-B</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl eines der Zeitfenster 1 bis 8 durch Betätigen der Kursorfeiltasten Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl der Wochentagszugehörigkeit des Zeitfensters durch Betätigen der Kursorfeiltasten Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Eingabe des Beginns und des Endes des Öffnungszeitfensters (Stunden und Minuten) jeweils Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Speichern mit On-Taste!</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Daten wurden gespeichert!</u>
Einstellung Sperrperioden (Feiertage)	"M"	<u>Menü</u> <u>Zeitfunktionen..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Feiertage..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Admin. Code:</u> -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		<u>Auswahl:</u> <u>Einmalfeiertage</u> oder <u>permanente Feiertage</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Auswahl:</u> <u>Feiertag: Anlegen</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Eingabe des Beginns und des Endes der Sperrperiode (Tag, Monat und Jahr) jeweils Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Speichern mit On-Taste!</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Daten wurden gespeichert!</u>

SELO-B/BR - Funktionsübersicht

Einstellung der Öffnungsverzögerung	"M"	Menü Zeitfunktionen.. Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Öffnungsverz. Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				Eingabe der zweistelligen Verzögerungszeit in Minuten Bestätigung mit der Taste "On/Enter"			Öffnungsverzögerungszeit wurde geändert
Einstellen des automatischen Wechsels von Sommerzeit und Winterzeit	"M"	Menü Zeitfunktionen.. Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Sommerzeit.. Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Auswahl: Sommerzeit: MESZ/MEWZ Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Daten wurden gespeichert!
Änderung der benutzbaren Codelänge	"M"	Menü Administrator... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Codelänge... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				Codelänge: -> Länge 7 oder 8 eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"			Daten wurden gespeichert!
Codeänderungen durch die Benutzer zulassen	"M"	Menü Administrator... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Ben'Code-änderung Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Ben'Codeänder. -> Auswahl JA oder NEIN Bestätigung mit der Taste "On/Enter"					Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Einstellung wurde geändert
Umschalten vom Professional-Mode in den Lite-Mode	"M"	Menü Administrator... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Lite-Mode Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Enter Code: -> Umschaltcode 7293 eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"					Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Einstellung wurde geändert
Umschalten vom Lite-Mode in den Professional-Mode	"M"		Menü Prof.-Mode Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Enter Code: -> Umschaltcode 3195 eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"					Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Einstellung wurde geändert
Reset aller eingestellten Zeitfunktionen	"M"	Menü Administrator... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Reset Zeitfunk... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				Daten Löschen mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"			Alle Zeitfunktionen sind wie in Werkseinstellung
Kalibrieren der Uhr bei zu großer Gangungenauigkeit	"M"	Menü Zeitfunktionen.. Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Uhr kalibrieren Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Auswahl mit den Kursortasten: + oder - für die Art der Korrektur Bestätigung mit der Taste "Enter"		Eingabe der zwei Vorkommastellen des Korrekturwertes in Sekunden pro Tag Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Eingabe der Nachkommastelle des Korrekturwertes in Sekunden pro Tag Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Die Uhr wurde kalibriert

SELO-B/BR - Funktionsübersicht

Benutzer einrichten und ändern

Anlegen eines neuen Benutzers mit Öffnungsverzögerung durch den Administrator	"M"	Menü Benutzer... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Benutzer: Anlegen Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Löschen des Namensvorschlages durch mehrfache Betätigung der Taste "Function" (C), Eingabe eines neuen Benutzernamens (darf nicht mit dem Zeichen "-" beginnen) Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl Recht: des Zugriffsrechtes, Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl Uhr:A oder Uhr:B oder Uhr:-, ob der Benutzer den Timern A oder B unterworfen ist, Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Codevorgabe: -> Code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Daten wurden gespeichert!
Anlegen eines neuen Benutzers ohne Öffnungsverzögerung durch den Administrator	"M"	Menü Benutzer... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Benutzer: Anlegen Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Löschen des Namensvorschlages durch mehrfache Betätigung der Taste "Function" (C), Eingabe eines neuen Benutzernamens, der mit dem Zeichen "-" beginnt Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl Recht: des Zugriffsrechtes, Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl Uhr:A oder Uhr:B oder Uhr:-, ob der Benutzer den Timern A oder B oder keinem Timer unterworfen ist, Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Codevorgabe: -> Code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Daten wurden gespeichert!
Ändern eines angelegten Benutzers durch den Administrator	"M"	Menü Benutzer... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Benutzer: ändern Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl eines der angelegten Benutzer Bestätigung mit der Taste "On/Enter"			Editierung von Benutzernamen, Recht oder Uhrenausswahl Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Speichern mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Benutzerdaten geändert
Anzeigen und anschließendes Löschen eines angelegten Benutzers durch den Administrator	"M"	Menü Benutzer... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Benutzer: Anzeigen/Löschen Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Admin. Code: -> Administratorcode eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl eines der angelegten Benutzer Bestätigung mit der Taste "On/Enter"			Daten Löschen mit On-Taste! Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Datensatz gelöscht
Änderung eines vorhandenen Codes durch den zugehörigen Benutzer	"M"	Menü Codeänderung... Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Auswahl eines bereits angelegten Benutzers, Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Alter Code: -> Code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"				Neuer Code: -> Code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Wiederholung: -> Code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	Codeänderung durchgeführt!

SELO-B/BR - Funktionsübersicht

Schloßinformationen											
Übertragung der gespeicherten Ereignisdaten zum PC (optional)	"M"	<u>Menü</u> <u>Administrator...</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Vorg. senden..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Admin. Code:</u> -> Administrator-code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"							Die gespeicherten Ereignisse werden zum angeschlossenen Computer gesendet
Anzeige der gespeicherten Ereignisdaten im Schloßdisplay	"M"	<u>Menü</u> <u>Vorgänge...</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		<u>Admin. Code:</u> -> Administrator-code eingeben Bestätigung mit der Taste "On/Enter"		Auswahl des gespeicherten Ereignisses durch Betätigen der Kursorfeiltasten					Die gespeicherten Ereignisse werden blockweise im Display angezeigt
Identnummer des Schlosses anzeigen	"M"	<u>Menü</u> <u>Administrator...</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"	<u>Ident number..</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"								Die 12-stellige individuelle Identnummer des Schlosses wird angezeigt
Anzeige des Schloßtypes und der Schloßversion	"M"	<u>Menü</u> <u>Info...</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"									Schloßtyp und Schloßversion werden angezeigt
Anzeige des Öffnungszählers	"M"	<u>Menü</u> <u>Info...</u> Bestätigung mit der Taste "On/Enter"									8-stelliger Öffnungszähler wird angezeigt